

# Aufbau- und Verwendungsanleitung für Dachstandrost Typ Laufroststütze Nr.17 / Nr.37 und Nr.37b (DIN EN 516-1-A)



Metalldachplatte mit Laufroststütze bzw. Steigtritt mit vier Spanplattenschrauben  
3,5 x 30 mm (Spax oder gleichwertig) oberhalb in vorgegebenen Bohrungen  
befestigen.

Brücke nach Dachneigung ausrichten und befestigen.


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Laufroststütze Nr. 37  | 20°-50° |
| Steigtritt Nr.17       | 20°-50° |
| Laufroststütze Nr. 37b | 25°-55° |

Kleinster Sparrenquerschnitt 60 x 80 mm.

Der max. Stützenabstand beträgt 900 mm.

## Wartung

Die Laufroststütze ist vor Gebrauch bzw. Verwendung  
durch eine befähigte Person zu prüfen!



Wilhelm Flender GmbH & Co.KG  
Postfach 31 63 D-57244 Netphen  
Tel. (02737) 59 35-0 Fax (02737) 640

Stand 09.2009

AuV 001K 17, 37, 37b

Revision 0



Urheberrechte vorbehalten  
© FLENDER Netphen-Deuz

## Haftungsausschluss:

Zusätzlich zu dieser A.u.V. hat der installierende Fachbetrieb die gültigen Vorschriften und Regeln der Technik zu beachten. Die in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise zur Dimensionierung sind lediglich Hinweise aus der Praxis, die nur verbindlich über eine statische Prüfung im Einzelfall zu klären sind. Die Wilhelm Flender GmbH & Co.KG haftet nicht für die in kaufmännischen Angeboten enthaltenen Dimensionierungshinweise, da im Rahmen von Angebotsabgaben im Allgemeinen nicht alle technischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden können. Der Installationsbetrieb ist verantwortlich für die mechanische Haltbarkeit der montierten Produkte an die Gebäudehülle, insbesondere für deren Dichtigkeit. Die Bauteile der Wilhelm Flender GmbH & Co.KG sind dafür nach den zu erwartenden Belastungen und dem gültigen Stand der Technik ausgelegt. Die Wilhelm Flender GmbH & Co.KG übernimmt keine Haftung für Schäden der Gebäudehülle, die durch unsachgemäßen Einbau erfolgen.